

## microflex® 932 Concentrado para Lavagem

Solução neutra, sem cinzas e sem metal para enxágue após a limpeza do filtro de partículas. Dissipa sem deixar resíduos. Garante um filtro de partículas limpo e novamente regenerável.



### Properties

- ✓ dissolve as deposições de cinzas em filtros de partículas
- ✓ Dissipa sem deixar resíduos:

### Área de aplicação

- ✓ Para uso em perda de desempenho ou falhas devidas a um filtro de partículas sobrecarregado com fuligem ou cinzas
- ✓ Para remoção de deposições carbonadas de catalisadores oxidativos

### Instruções

Primeiro, efetue a limpeza do filtro de partículas com o limpador do filtro de partículas microflex® 931. Siga a Informação de serviço SI 931. Depois, encha a pistola de pressão TUNAP com o 932 Concentrado para Enxágue microflex®. Conecte a sonda TUNAP na pistola de enxágue o filtro de partículas. Use óculos de proteção/proteção para o rosto. A folha de dados de segurança pode ser obtida a pedido.

Descrição do produto	Conteúdo	Número de artigo	Unidade de embalagem
Concentrado para Lavagem	500 ml	1101517	12 UNID
Acessório adicional		Número de artigo	Unidade de embalagem
Sonda DPF 5 mm lateral, 0		1400302	1 UNID
Sonda DPF 5 mm frontal, 0		1400303	1 UNID
Sonda DPF 4 mm lateral, 0		1400304	1 UNID
Sonda DPF 4mm frontal, 0		1400305	1 UNID
Acessórios necessários		Número de artigo	Unidade de embalagem
Agente de Limpeza para Filtros de Partículas, 1 l		1101510	12 UNID
Filtro de partículas Pistola de Pressão, 0 ml		1103477	1 UNID

